


- 3 arme med glasskærme, centerrør og baldakin
- LED-pærer til montering
- Værktøj for slutmontage

UDPAKNING OG MONTAGE

Lysekronen skal monteres med de 3 arme på midtersøjlen. De 3 arme er ens fra starten, men ledningerne skal passes til i længde efter nedenstående diagram og forklaring.

Følg denne instruktion:

1. Ledningerne er trukket ind i baldakinen på forhånd, tag derfor forsigtigt baldakinen og de 3 arme ud på bordet.
2. Montér bøjlen fra baldakinen det sted hvor lampen ønskes ophængt.
3. Mål ud hvor lang wire lampen skal hænge i (= X cm), klap ikke wiren endnu, men sæt et stykke tape på til senere.
4. Læg centerrøret på bordet på det medfølgende skumunderlag.
5. Mål ledningerne af jævnfør nedenstående diagram, markér med tape, nu er armene tilpasset til hver deres position på centerrøret. Vær opmærksom på at ledningerne og baldakin ikke snor sig når ledningerne måles ud. Den længste ledning hører til nederste position på midtersøjlen og så fremdeles.
6. Montér nu den første arm (nr. 1) på nederste position (pos. 1). Træk wiren igennem den lille siliconering på ledningen.
7. Ledningen er tænkt til at løbe på "bagsiden" af armen, i en blød hængende bue op langs centerrøret. Drej ledningen til den falder i en pæn bue. Stram herefter ledningsindgangen ved baldakinen til.
8. Drej centerrøret og gentag med arm nr. 2 i position 2 og ligeført med nr. 3.
9. Skub wiren ind i baldakinen gennem wirelåsen. Wiren passes af i højde med tapen og wirelåsen splindes til. Fjern tapen igen.
10. Lav elmontage i baldakinen efter diagrammet.
11. Nu kan baldakin/lampe monteres på bøjlen i loftet og ledningen kan sluttes til eludtag.



5 Tilpasning af ledninger/wire
Adjustment of cord/wire length

Wire-længde	Lenght of wire	X cm
Lednings-længde arm 1	Cord length bar 1	X + 145 cm
Lednings-længde arm 2	Cord length bar 2	X + 115 cm
Lednings-længde arm 3	Cord length bar 3	X + 85 cm



10 Montage i baldakin
Assembly in canopy



VEDLIGEHOLD

Skærmen holdes ren ved aftørring med hårdt opvredet blød klud eller støvbørste.

Vær opmærksom på at lakken på messingdelene samt malingen kan tage skade ved brug af rengøringsmidler og sprit. Lakken sikrer at messingdelene ikke anløber og dermed skal pudses.

LYS

Lampen leveres med en LED pære, da dette giver mulighed for mest muligt lys, uden af skærmen bliver for varm.

NB: Ved for højt wattforbrug kan det give varmeproblemer i lampen og skærmen ødelægges. Max. wattage kan aflæses indeni lampen.

BORTSKAFFELSE AF LYSKILDE

Denne lampe leveres inkl. lyskilde. Følg anbefalinger for miljørigtig håndtering og bortskaffelse.

- 3 arm with glass shades, center column and canopy
- LED retro-fit bulbs
- Tool for final mounting

UNPACKING AND ASSEMBLY

The chandelier must be fitted with the 3 arms on the center column. The 3 arms are the same from the start, but the cords must be matched to the length of the diagram and explanation below.

Follow this instruction:

1. The cords are pulled into the canopy in advance, therefore carefully take the canopy and the 3 arms out onto the table.
2. Mount the bracket from the canopy where the lamp is hung.
3. Measure how long wire the lamp should hang in (= X cm), do not cut the wire yet, but put a piece of tape on for later.
4. Place the center tube on the table on the supplied foam base.
5. Measure the cords of the diagram/ drawing below, mark with tape, now the arms are adapted to each position on the center pipe. Be aware that cords and canopy do not twist when cords are measured. The longest cord belongs to the lower position of the center column and so on.
6. Now install the first arm (No. 1) on the lower position (Pos. 1). Pull the wire through the small silicone ring on the cord.
7. The cord is intended to run on the "back" of the arm, in a soft hanging bow up the center tube. Turn the cord until it falls into a nice bow. Then tighten the cable entry on the canopy.
8. Turn the center tube and repeat with arm no. 2 in position 2 and also with number 3.
9. Slide the wire into the canopy through the wire lock. The wire is placed to the height of the tape and the cable lock is tightened. Remove the tape again.
10. Make electrical installation in the canopy after the diagram.
11. Now the canopy / lamp can be mounted on the bracket in the ceiling and the cable can be connected to the electrical outlet.

MAINTENANCE

Keep the shade clean by wiping with a slightly damp soft cloth or using a dust brush.

Please note that the lacquer on the brass parts and the paint may damage by the use of detergents and liquids. The lacquer ensures that the brass parts do not patinate and don't need to be brushed.

LIGHT

The lamp is supplied with a LED light bulb.

NOTE: Exceeding these wattages may result in excessive heat evolution in the lamp and subsequent damage. Max. wattage can be read on the inside of the lamp.

DISPOSAL OF LIGHT SOURCE

Please adhere to the recommended state environment regulations when disposing of any electrical components.



Designer Christian Troels, who is no stranger to LE KLINT, wanted to challenge the tradition and so he designed Pliverre using the traditional pleats as an inspiration to a new plated lamp shade only in glass. The quality and the characteristics of the glass shade however is the same as the folded shades in plastics and paper, it shields the light and allows the light to shine at the same time.

Med Pliverre har designer Christian Troels skabt en lampeserie i stål og opalglass der, materialerne til trods, er umiskendelig LE KLINT. Navnet Pliverre kommer af det franske vore plie som på dansk betyder foldet glas. Og netop det foldede univers er LE KLINT kendt og elsket for over hele verden med de håndfoldede lampeskærme.

Det matterede opalglass har samme egenskaber som de foldede lampeskærme, som afskærmer men det første gang at de udfører i glas.

Iys ud.



Christian Troels

PLIVERRE

LK 192 - Ø 75 cm, H 75 cm

Designed by: Christian Troels

Design year: 2018

Produced by: LE KLINT A/S

PLIVERRE

LK 192 - Dia. 75 cm, H 75 cm

Designed by: Christian Troels

Year of design: 2018

Produced by: LE KLINT A/S

